

Comment connecter ça Classic Edge à son réseau WiFi

1. Appuyez sur le bouton du menu central et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le 1 apparaisse. (environs 8 secondes)
2. Activez le réseau de configuration wifi en appuyant sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le menu #9 s'affiche. Appuyez sur la flèche droite pour afficher le réglage enregistré dans le menu #9. Utilisez la flèche vers le haut pour changer ce réglage en 1. Appuyez sur le menu central (bouton rond) pour enregistrer ce réglage. Le voyant Connecté commencera à clignoter en bleu.
3. Observez le voyant de connexion, lorsque la contrôle passe en mode de configuration Wi-Fi le voyant est bleu fixe (ne clignote pas), la commande est prête à être configurée.
4. Sur un smartphone ou un autre appareil Wi-Fi, trouvez le réseau Firestar_XXXX et connectez-vous à celui-ci.
5. À l'aide d'un navigateur Web sur le périphérique connecté, accédez à <http://www.wifiset.net>
6. Le navigateur affichera la page de configuration de fireStar. Sélectionnez le SSID du réseau wi-fi auquel vous souhaitez vous connecter. (non du réseau) Sélectionnez le type de sécurité wifi et entrez le mot de passe wi-fi et le numéro de série de la fournaise.
7. Cliquez sur le bouton de connexion. Le contrôle va maintenant désactiver le réseau de configuration et tenter de se connecter au réseau wi-fi sélectionné.
8. Le voyant de connexion clignotera en vert pendant la tentative de connexion. Lorsque le voyant est vert fixe, la commande est connectée au réseau.
9. Si la commande ne parvient pas à se connecter, le voyant de connexion reste allumé en rouge. Vérifiez le SSID et le mot de passe du réseau Wi-Fi personnel avant de relancer les étapes de configuration.